

Yakiniku Binchopan



Zo duurzaam mogelijk barbecuen doe je met de binchopan. Met de binchopan steek jij op snelle en authentieke wijze je Binchotan aan. Door de Binchotan rechtop te plaatsen in de pan creëer je een geconcentreerde hitte, waardoor je houtskool snel gloeit. De binchopan dient ook als doofpot, zo kun je je Binchotan eenvoudig hergebruiken en verminder je de uitstoot van CO2.

WaarderingNog niet gewaardeerd

Prijs

Wijzig prijsaanpasser

Basisprijs inclusief BTW€ 109,95

Prijs met korting€ 90,87

Verkoopprijs met korting:

Verkoopprijs: € 109,95

Verkoopprijs zonder BTW: € 90,87

Bedrag BTW€ 19,08

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Beschrijving

Yakiniku Binchopan

De binchopan gebruik je om je Binchotan eenvoudig en snel aan te steken. De pan bestaat uit drie onderdelen, een deksel, een middenstuk en bodem. Je begint met het vullen van je middenstuk met Binchotan. Zet de stukken Binchotan rechtop in het middenstuk. Plaats hierna de bodem met het logo naar beneden op een vuurvaste ondergrond. Op de bodem leg je aanmaakblokjes of een andere firestarter. Zet vervolgens

het middenstuk hierop. Na 15-30 minuten zal de Binchotan gloeien en kun je je grill vullen.

Om de Binchotan na gebruik te doven leg je de bodem van de pan met het logo naar boven op een vuurvaste ondergrond. Hier plaats je het middenstuk bovenop. Vervolgens vul je het middenstuk met de gloeiende Binchotan en sluit je de zuurstof af met het deksel. Door de binchopan als doofpot te gebruiken kun je je houtskool gemakkelijk hergebruiken voor een volgende grillsessie. Hierdoor kun je duurzamer omgaan met je brandstof, plus verlaag je hiermee de uitstoot van CO₂. Let op, de steel van de binchopan wordt warm tijdens gebruik. Je kunt zowel je Shichirin als Kamado aansteken met de binchopan.